

炒DAKO 取扱説明書

工事店・電器店様へのお願い この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

はじめに

この器具をご使用になる前に、必ず本説明書をよくお読みになり、安 全上の注意事項を充分にご理解ください。

安全に関する事項は、本説明書の「安全上のご注意」または器具本 体に貼付しているラベルの △警告と △注意 のマークによって、特に注 意を引くように表示しています。

☆警告 誤って使用しますと、事故により (例) 使用者が重傷を負う危険があ

△注意 誤って使用しますと、使用者が 傷害を受けたり、物的損害の 発生が想定されます。

△警告 △注意 マークの内容を厳守し 安全・快適にご使用ください。

■安全上のご注意

一般通常環境以外の所

使用環境に適合するか否かの判断が 困難な場合は、お問合せください。



す。





取付けの際は、器具各部にヒビ、割れ、カケ等の異 常がないことをご確認のうえご使用ください。落下の 原因になります。



い。落下・感電・火災の原因になります。



屋内配線は、本説明書に従って確実に接続してくださ い。接触不良により感電・焼損の原因になります。



配線部品を使用する場合は、破損していないことを 確認のうえ使用してください。落下・損傷の原因にな ります。




取付方向は、器具本体表示または本説明書に従って 正しく施工してください。感電・火災・ケガの原因にな



木ネジによる器具取付けは下記のように行ってくださ


取付部、補強材の材質は、杉、またはこれと同等以上の強

器具は補強材の板目、柾目面に取付けてください。 既に使用されたネジ穴の再利用は、しないでください。









この器具は、一般通常環境 本説明書用語欄参照)

の屋外防雨形天井直付壁面取付床直付兼用器具で

す。下記の使用環境・条件では、使用しないでくださ

い。落下・感電・火災の原因になります。



浴室

サウナ風呂

傾斜天井

湿気の多い所

電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されて いる電圧 ±6% 内でご使用ください。ランプ寿命が短く なるほか、部品が過熱し感電・火災の原因になります。



三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合に は、負荷のバランスをとり、ブレーカーは中性線が他 相線路より後に遮断される仕様のものをご使用くださ い。焼損の原因になります。



電動機等を使用する電源回路には、器具を接続しな いでください。高調波と過度の電圧変動により、焼 損・不点の原因になります。



火気等の近くでは、使用しないでくださ ⟩⟩⟩⟩⟩ い。落下・感電・焼損の原因になりま



器具本体表示または本説明書に従って施工してくださ



▲ 警告

火災のおそれあり 器具を布や紙等可燃物で覆ったり、 火気近傍への取付禁止。

確実に行うこと。又、取扱は必ず

落下して怪我(感電・火災)のおそれあり

落下して怪我のおそれあり



ります。



い。誤った施工をしますと、落下の原因になります。 取付部の強度が弱い場合には、補強材で補強し てください。

度を有するものをご使用ください。

取付部、補強材へのネジ埋込み寸法は、20mm以上となる ように取付けてください。









器具の改造、部品の変更は行わない でください。落下・感電・火災等の原 因になります。





濡れた手で器具を操作しないでください。感電・故障 の原因になります。



カバー、グローブ、枠、飾り等の着脱は、器具本体表 示または本説明書に従って確実に行ってください。落 下の原因になります。



器具に他の荷重をかけないでください。落下・感電・ 焼損の原因になります。



器具を布や紙等の可燃物で覆わないでください。また、 燃えやすい物を近づけたり、異物を差込んだりしない でください。落下・感電・火災の原因になります。



安全機構が付加されている場合は、必ず使用してくだ さい。落下・感電・火災の原因になります。



ランプ交換やお手入れの際は、電源を切ってください。 感電の原因になります。

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に

従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は

器具銘板と梱包ケース、および本説明書の品番が一

器具、部品の取付け状態および点灯状態に異常が

ないことを確認のうえご使用ください。落下・感電・火

器具や部品の取扱いは丁寧に行ってください。落下・

ランプの取扱いは丁寧に行ってください。特に着脱の

際は、ランプホルダーやランプ支持バネ等で強く弾か

ないでください。ランプの落下・破裂・破損の原因に

ランプをソケットに装着する際は、器具本体表示また は本説明書に従って確実に行ってください。焼損・不

照明器具には寿命があり、照明器具の取り替え時期

の目安は、通常の使用状態においては、約8~10年で

す。外観に異常がなくても内部の劣化が進行していま

点灯中や消灯直後のランプや器具は高温になってい

ますので、手を触れないでください。火傷の原因にな

器具本体表示または本説明書に従って、6ヵ月に1回定期的に

保守、点検を行ってください。また、3~5年に1回は有資格者に

点検を依頼してください。点検を行わずに長時間使用しますと、

一般的な使用条件に比べて周囲温度が高い場合、点灯時間が

長い場合は、寿命が短くなります。 使用条件は周囲温度30

1日10時間点灯、年間3000時間点灯 (JIS C8105-1 解説による。)

まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

屋内配線



煙・臭いなどの異常を感じたら、すぐに電 源を切ってください。感電・火災の原因 電 電 になります。工事店、お買い上げの販 🗸 🧏

売店、または当社もよりの支店にご相談ください。

△ 注

法律で禁止されています。

器具取付面は、ベー

スパッキンの大きさ

以上の平らな面に仕

上げてください。 感電・火災の パッキシノ

災の原因になります。

破損の原因になります。

点の原因になります。

なります。

す。点検・交換をお勧めします。

ります。

原因になります。

致しているか確認してください。



浩営材

■用

一般诵常環境

下記のような場所を除いた環境をさします。

1.周囲温度が20±15 を超える場所。

2.粉じんが多い場所、振動が激しい場所、水中、機械、家具内。

/ 注

下・感電・火災の原因になります。

換してください。焼損の原因になります。

器具、ランプの汚れは、乾いた布等◆

で拭き取ってください。水洗いをしま ✔

すと、感電・故障の原因になります。

部品交換の際は、器具本体表示または本説明書に

記載されたもの以外は、使用しないでください。落

黒化したり、チラツキがでたランプは、新しいものと交

3.可燃性ガス、腐食性ガス等の発生する場所。(炭鉱内、海岸地区、温 泉地区、重工業地区等)

4.器具取付面に結露が発生する場所、手術室等の無菌室。

保管の際は下記の要領で行ってください。

購入時と同じ状態で梱包してください。

梱包ケースは、ケース表示に従い、正しい方向で保管してください。

梱包ケースの上に物を置かないでください。

梱包ケースに局部的な外圧をかけないでください。

常温 20±15) 常湿 65±20% の場所に保管してください。

■廃 棄

使用済の照明器具は、所轄の地方自治体が定めた方法にもとづき、適 正に処理してください。なお、廃棄の際にはケガをしないよう手袋等をご 使用ください。

■商品についてのご相談・お問合せ

商品のお問い合わせ、修理、アフターサービスのご相談は、器具本体に 貼付している器具銘板で品番をご確認のうえ、お買い上げいただきました 販売店、工事店、もしくは下記の相談窓口までご連絡ください。

相談窓口	商品についてのご相談	修理・アフターサービスのご相談 (ダイコーエンジニアリング株式会社)	
北海道地区	TEL(011)561-8067	TEL(011)561-8152	
東北地区	TEL(022)284-5611	TEL(022)284-5611	
東京地区	TEL(03)5600-7806	TEL(03)5600-3445	
埼玉地区	TEL(048)652-1015	TEL(048)654-0261	
横浜地区	TEL(045)941-6310	TEL(045)941-6331	
中部地区	TEL(052)821-6276	TEL(052)821-7105	
関西地区	TEL(072)965-3427	TEL(06)6731-1286	
中四国地区	TEL(082)247-6711	TEL(082)246-2162	
九州地区	TEL(092)531-3164	TEL(092)531-4744	

電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。(平成19年4月1日現在) 本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 3-2-7 高麗橋ビル TEL(06)6222-6240(代)

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)

DOL-2506WE-2506WWE DOL-2507WE • 2507WWE

屋外 防雨形 天井直付壁面取付床直付兼用器具

371-01-2506WEB

■仕 様

●屋外天井直付壁面取付床直付兼用器具です。

●木ネジ(2本)取付専用器具です。

- ●防雨形器具です。 ●調光器との併用はできません。
- ●DP-54007接続キットは1回路につき1本必要です。
- DP-54451 E取付シャーシ(1灯用)又はDP-54452 E取付シャーシ(3灯用)は灯具取付に必要です。 必ず、灯具、接続キットとセットでご使用ください。


灯具一覧

品 番	DOL-2506WE	DOL-2506WWE	DOL-2507WE	DOL-2507WWE
周 波 数	50Hz/60Hz			
電源電圧	100V			
消費電力	4. 2W		6. OW	
入力電流	0. 05A		0. 08A	
適合ランプ	LEDユニット 高出力散光形 (8灯) ホワイト	LEDユニット 高出力散光形 (8灯) ウォームホワイト	LEDユニット 高出力散光形 (4灯) ホワイト	LEDユニット 高出力散光形 (4灯) ウォームホワイト
連結最大数	100台		80台	
器具重量	約0.3Kg			
電源接続	口出し線			

別売部品一覧

品 番	品名	同梱部品		
DP-54451E	取付シャーシ(1灯用)	木ネジ(2本)		
DP-54452E	取付シャーシ(3灯用)	木ネジ(2本)		
DP-54007	接続キット	コネクター(終端用)		
DP-54008	エンドカバー	2個		


■各部の名称



■ 取付方法


1. 取付シャーシの設置

●取付シャーシ1灯用(別売)、又は取付シャーシ3灯用(別売)を 木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてくださ




2. ケーブルの取付け

- ●接続キット(別売)の先端のコネクタを灯具・コネクタ(入力側) にカチッと音がするまで差し込んでください。
- ●接続キット(別売)のアース線(3芯ケーブル赤線)をアース金具 に取付けてください。取付けが不十分ですと感電・漏電の原因




3. 灯具の取付け

- ●灯具の端面を見せたくない場合は、エンドカバー品番DP-5 4008(別売)をご使用ください。
- ●灯具をシャーシ1灯用(別売)、シャーシ3灯用(別売)の本体固 定用板バネにはめ込み、取付けてください。



4. 落下防止用棒パネの取付け

- ●落下防止用棒バネを本体固定用板バネの外側に乗せてください。
- ●落下防止用棒バネをバネ取付穴に左右2ヶ所引掛けてください。




5. 連結で使用する場合

- ●灯具・コネクタ(出力側)を灯具・コネクタ(入力側)にカチッと 音がするまで差し込んでください。
- ●アース線(出力側)をアース線(入力側)に取付けてください。 取付けが不十分ですと、感電・漏電の原因となります。

※灯具の連結最大数


- ●DOL-2506WE、DOL-2506WWE:100台
- ●DOL-2507WE、DOL-2507WWE: 80台



●連結台数ごとに、1~4の手順をくり返し行ってください。

6. 灯具終端の処理

●終端の灯具・コネクタ(出力側)を接続キット(別売)コネクタ終 端用にカチッと音がするまで差し込んでください。取付 けが不十分ですと、感電・漏電の原因となります。



電源の接続

- ●電源線と口出し線を結線してください。
- ●この際、必ず防水処理を施してください。
- ●アース線を使用して、必ず第三種接地工事を施してください。

8. 使用前の確認

●取付状態、点灯状態を確認してください。

■ 保守·点検

1.6カ月に1回程度、清掃および点検を行うことをおすすめ します。点検は、次の項目にもとづいて行ってください。

(1)点検事項

- ●正常に点灯しますか。
- ●スイッチは、正常に切替りますか。
- ●天井との取付け部、各部品の合わせ目に異常なガタつき、ゆる みはありませんか。
- ●可動部は異常なく動作しますか。
- ●異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- ●ガラス、プラスチック部品等に、ヒビ、割れ、変形等が発生し ていませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、 販売店、工事店、または当社もよりの支店にご相談ください。

(2)清掃

器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりでな く、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で 1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	30℃~40℃の薄めた中性洗剤を使用し、 洗剤が残らないようによく水洗いをしてそ のまま乾かしてください。乾いた布で拭く と静電気が生じ、ホコリがつきやすくなり ます。(但し、金属部は除く)

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は 使用しないでください。

2. 異常時の処置

定期点検により発見された不具合のうち、消耗部品(ランプ、電池 等)、交換部品(パネル、パッキン等)は、速やかに販売店、工事店に ご相談のうえ、適合品と交換してください。

また、安定器、配線部品等は、定格電圧、常温、1日当たり10時間使 用を想定した場合、約8~10年が交換の目安です。新規の器具と交換 するか、または当社もよりの支店にご相談ください。

(裏面もご覧になって正しくご使用ください。)